



SSR-3 radar sættes dip 6 på Switch Y til ON når der monteres testsignal.  
 3H-IR14C sættes dip 8 til ON når der monteres testsignal.